

HabiStat

Digital Seconds Timer

Instructions

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit HabiStat. Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation. Conservez tous les documents pour référence ultérieure.

- WEEK** - Définit le jour de la semaine de votre programme.
- HOUR** - Réglez l'heure de votre programme
- MIN** - Pour régler les minutes de votre programme
- SEC** - Pour régler les secondes de votre programme
- CLOCK** - Touche de fonction (Quitter le réglage actuel)
- PROG** - Réglage de 8 événements programmables on/off
- ☞** - Commutation du mode de contrôle (on/off/auto)
- R** - Supprime tous les programmes et remet l'heure à zéro.

L'heure et le jour de la semaine corrects doivent être réglés avant d'utiliser le HabiStat Seconds Timer pour la première fois.

- Maintenir la touche **CLOCK** enfoncée, puis appuyer sur **WEEK** pour faire défiler les jours de la semaine et les régler comme il convient.
- Maintenir la touche **CLOCK** enfoncée, puis appuyer sur **HOUR** pour faire défiler les heures de la journée et les régler comme il convient.
- Maintenez la touche **CLOCK** enfoncée, puis appuyez sur **MIN** pour faire défiler les minutes. Si vous maintenez votre doigt sur le bouton, les minutes défilent rapidement.
- Maintenez la touche **CLOCK** enfoncée, puis appuyez sur **SEC** pour faire défiler les secondes. Si vous maintenez votre doigt sur le bouton, les secondes défilent rapidement.

Model: HSDST



Model: HSDSTX



Réglage du programme :

Il existe 8 événements programmables marche/arrêt possibles.

- Appuyez sur le bouton **PROG** pour entrer dans le mode programme. Le mot "**1on**" devrait maintenant être affiché sur le côté gauche de l'écran.
- Appuyez sur les boutons **WEEK, HOUR, MIN** pour programmer le jour et l'heure exacts auxquels vous souhaitez que le minuteur se mette en marche "**ON**" pour qu'un événement commence.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **PROG**. "**1off**" devrait maintenant s'afficher sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez maintenant entrer l'heure et le jour où vous souhaitez que l'événement programmé précédemment s'arrête "**OFF**".
- Si nécessaire, appuyez à nouveau sur le bouton **PROG** pour passer à la deuxième zone d'événement programmable on/off. Vous pouvez programmer sept autres événements marche/arrêt pour différentes heures/jours en suivant la méthode ci-dessus.

Réglage du mode de la minuterie :

En appuyant sur la touche **☞**, la minuterie se met dans un certain nombre d'états différents.

- Si vous appuyez sur le bouton **☞** pour que l'affichage indique "**ON**", le minuteur sera réglé pour rester en permanence sur "**ON**", indépendamment des événements programmés. Tout ce que vous avez branché sur le minuteur s'allume et reste allumé.
- En appuyant sur le bouton **☞** pour que l'affichage indique "**ON AUTO**" ou "**AUTO OFF**", le minuteur se met en marche et s'arrête selon les heures programmées.
- En appuyant sur le bouton **☞** jusqu'à ce que "**OFF**" s'affiche, la minuterie restera éteinte. Aucun événement programmé ne sera activé.

Fonctions spéciales :

- En appuyant simultanément sur les boutons **WEEK** et **HOUR**, **(RND)** s'affiche sur le côté droit de l'écran. Ceci a activé le mode "aléatoire". Cela retardera de 2 à 32 minutes tout événement programmé.
- Si vous appuyez simultanément sur les boutons **HOUR** et **MIN**, **(+1h)** s'affiche sur le côté droit de l'écran. L'heure actuelle est alors simplement avancée d'une heure. Cela permet de régler facilement l'heure d'été. Si vous refaites cette opération, l'heure sera reculée d'une heure.
- En appuyant simultanément sur les boutons **MIN** et **SEC**, vous passez d'un affichage de 12 à 24 heures.
- En appuyant sur le bouton de réinitialisation **R**, l'heure actuelle est remise à 00:00, et tous les événements programmés sont complètement supprimés.

Dépannage :

- Lorsque la minuterie ne s'allume pas ou ne s'éteint pas selon les réglages des événements programmés, vérifiez si les événements du programme sont corrects et s'ils n'ont pas été réinitialisés.
- Si l'heure de démarrage ou d'arrêt de l'événement programmé est correcte, mais que le programme démarre plus tôt ou s'arrête plus tard, vérifiez si les programmes sont corrects et n'ont pas été réinitialisés.
- Si les réglages ci-dessus sont corrects, mais que le minuteur ne fonctionne toujours pas correctement, appuyez sur **☞** et assurez-vous qu'il est réglé sur "**AUTO ON**" ou "**AUTO OFF**".
- Si le minuteur n'affiche rien, branchez-le sur le secteur et laissez-lui le temps de se charger.
- Si le minuteur ne fonctionne toujours pas après avoir exclu les situations ci-dessus, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

Notes de sécurité :

- Ne pas dépasser une charge maximale de 3250 Watts.
- N'utilisez ce produit que dans des conditions intérieures sèches.
- Ne pas démonter le minuteur. Toute manipulation est extrêmement dangereuse et entraîne l'annulation de la garantie.

Peut être utilisé en conjonction avec les systèmes HabiStat Rainmaker. Humidificateur HabiStat. Options de chauffage et d'éclairage HabiStat. Ainsi que l'éclairage UVB.



Monkfield Nutrition Ltd, Arthur Rickwood Farm, Chatteris Road, Mepal, Ely, Cambridgeshire, CB6 2AZ, www.habistat.com