FR GUIDE D'INSTALLATION DU TAPIS DE CHALEUR HAUTE PUISSANCE

Les tapis de chaleur et les plaques chauffantes produisent une chaleur infrarouge à longueur d'onde ultra longue. Cette longueur d'onde est invisible à l'œil nu et a tendance à chauffer les aménagements dans la cage plutôt que l'air. Les tapis de chaleur fournissent une douce chaleur de fond. Dans certaines applications, la chaleur émise n'est juste pas suffisante pour élever la température de manière appropriée et c'est là que les tapis de chaleur haute puissance sont nécessaires.

Informations de sécurité : Important - veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant l'installation ou l'utilisation. Tous les chauffages peuvent être potentiellement dangereux s'ils sont mal utilisés.

- Contrairement aux tapis de chaleur de la gamme HabiStat, nous avons fabriqué la gamme High Power avec beaucoup plus d'énergie pour leur permettre d'être utilisés d'une manière différente. **Ils ne doivent en aucun cas être utilisés, de manière traditionnelle, sous ou sur le plancher du vivarium. Ils chauffent de trop et pourraient blesser vos animaux.**
- Ne pas utiliser le tapis de chaleur s'il semble endommagé ou perforé. Veuillez noter que les zones blanches qui semblent être des bulles dans le stratifié ne sont pas des défauts. Il s'agit d'une délamination et ça n'affectera pas la performance du tapis de chaleur.
- Ne pas percer, plier ou couper le tapis de chaleur.
- Une fois installé, la chaleur doit être testée et surveillée pendant un minimum de 48 heures avant de le mettre en contact avec l'élevage. Si vous avez des questions, consultez un électricien qualifié.
- Dans des conditions d'utilisation normales, les tapis de chaleur Habistat ne peuvent pas brûler.

Contrôle de votre tapis de chaleur : Assurez-vous que votre tapis de chaleur est contrôlé par un thermostat. Veuillez vous reporter aux instructions du fabricant du thermostat.

Positionnement de votre tapis de chaleur High Power :

- Ils peuvent être utilisés comme chauffage général, que ce soit en suspend ou fixés sur le côté ou l'arrière du vivarium A&B. En aucun cas ils ne doivent être utilisés sous ou sur le plancher de votre vivarium A&C.
- La plupart des reptiles ont besoin d'un gradient thermique dans leur vivarium. Placez le tapis de chaleur vers une extrémité A.
- Dans les enceintes en verre ou en plastique, le tapis de chaleur peut être positionné à l'intérieur ou à l'extérieur A&B. Dans les enceintes en bois ou en mélamine, le tapis de chaleur doit être fixé à l'intérieur.
- Les tapis de chaleur High Power sont équipés d'un dos adhésif qui peut servir à les fixer si nécessaire.

Nettoyage de votre tapis de chaleur : Pour le nettoyage, essuyez le tapis de chaleur avec un chiffon humide, mais comme pour les appareils électriques, débranchez d'abord le tapis de chaleur. Ne laissez pas l'humidité pénétrer au sein du bornier.

HabiStat

High Power Heat Mat Installation Guide

HIGH POWER

Made in the UK

GB FR DE ES IT NL





Made in the UK

HIGH POWER HEAT MATS WITH ADHESIVE BACKING

15 cm x 28 cm, (6" x 11") 15 W
28 cm x 28 cm, (11" x 11") 25 W
43 cm x 28 cm, (17" x 11") 40 W
59 cm x 28 cm, (23" x 11") 60 W

Monkfield Nutrition Ltd
Arthur Rickwood Farm,
Chatteris Road, Mepal, Ely,
Cambridgeshire, CB6 2AZ
www.habistat.co.uk
sales@monkfieldnutrition.co.uk

CONFORMS TO
EN 60335-2-30:2009
EN 60335-1:2012

UK CA CE